

BEDIENING OVENS UNOX pro-sup-30

Aan / Uit Timer	Grill Functie	Thermostaat / grillschakelaar
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Continu gebruik: knop naar links draaien ✓ Timer instellen: knop naar rechts draaien, max 120 min. ✓ Tijdsignaal uitschakelen: knop indrukken 	<p><i>Let op: met de schakelaar rechts de grill inschakelen!</i></p> <p>Traploos instelbaar</p> <p>Draaien met de klok mee:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. van minimum vermogen naar 2. pulserend (aan/uit met laag tot hoog vermogen) tot 3. continu maximum vermogen 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Instellen van gewenste temperatuur 80-300°C ✓ Inschakelen van grill-element (<i>grillfunctie instellen met middelste knop!</i>) ✓ evt. aanzetten van ventilator
<p>Lampje:</p> <p>Aan: oven is ingeschakeld</p> <p>Uit: oven is ... uit</p>	<p>Lampje:</p> <p>Aan: grill is ingeschakeld (<i>ventilator is standaard uitgeschakeld</i>)</p> <p>Uit: grill werkt niet</p>	<p>Lampje:</p> <p>Aan: oven wordt verwarmd</p> <p>Uit: ingestelde temperatuur is bereikt</p>

Gebruik van de hetelucht oven:

- thermostaat op gewenste temperatuur instellen
 - Oven aanzetten op continuegebruik
 - Als temperatuur bereikt is, gerecht in oven, timer instellen
 - Na afloop tijdsduur timer uitschakelen enz
- knop rechts
knop links naar links draaien
knop links naar rechts draaien op gewenste tijdsduur
knop links indrukken

Gebruik van de grill

- grill element inschakelen
 - grill functie inschakelen
 - oven aanzetten / timer
 - Na afloop tijdsduur timer uitschakelen enz
- knop rechts naar grill symbool draaien
knop midden naar rechts draaien
knop links
knop links indrukken